

INSTRUCCIONES MÁQUINA SEIKO

1. COLOCACIÓN PILA SEGÚN POSICIÓN. (D)
2. PONER EL RELOJ EN LA HORA DESEADA GIRANDO EL BOTÓN(C)
3. SITUAR EL BOTÓN (A) EN POSICIÓN AM, SI ES POR LA MAÑANA, Y EN POSICIÓN PM, SI ES POR LA TARDE.
4. ESTA MAQUINARIA ESTA PROGRAMADA PARA DEJAR DE SONAR DESDE LAS 23H HASTA LAS 6H. SI SE DESEA QUE EL RELOJ TOQUE POR LAS NOCHES, SITUAREMOS EL BOTÓN (A) EN POSICIÓN CAMPANA.
5. PARA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y SONERÍA, UTILIZAR PILAS TIPO ALCALINAS R-20. ESTA MAQUINA CONTIENE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, POR LO QUE NO ES CONVENIENTE EXPONERLO A CHOQUES VIOLENTOS NI TEMPERATURAS EXTREMAS.
6. CAMBIOS DE MELODÍAS:
 - 1- WESTMINSTER (POSICIÓN B).
 - 2- WHITTINGTON (POSICIÓN B).
7. VOLUMEN EN ALTAVOZ (POSICIÓN E).
8. COLOCAR PÉNDULO EN POSICIÓN (F) Y DAR UN PEQUEÑO IMPULSO.

