

# INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA MAQUINA 1161

1. Quitar el alambre que sujeta los martillos hasta dejarlos libres. (A)
  2. Retirar la goma que sujeta la horquilla del péndulo. (B)
  3. Retirar los cartones que sujetan las varillas del gong hasta dejarlo libre. (C)
  4. Retirar alambre que cruza los eslabones de las cadenas. (D)
  5. Retirar bolsas con las cadenas hasta dejarlas libres. (E)
  6. Colocar el péndulo en la horquilla (F) según dibujo.
  7. Nivelar el reloj hasta que esté perfectamente vertical en ambos sentidos.
  8. Poner el reloj en marcha dando un ligero impulso manual al péndulo para que él mismo oscile.
  9. Poner en hora manualmente girando la aguja mayor hacia delante. No mover nunca la aguja pequeña ni girar las agujas en sentido contrario al de su marcha normal.
  10. Si el reloj adelanta, gire la tuerca del péndulo hacia la izquierda si atrasa gire la tuerca hacia la derecha para que el péndulo baje o suba según gráfico (A), de esta forma conseguirá la exactitud deseada.
  11. Si desea parar la sonería del reloj debe accionar hacia arriba la varilla larga, que está situada a la derecha del reloj debajo de la esfera, el reloj seguirá marcando la hora normalmente. Si desea parar la sonería a partir de las 23 h de la noche hasta las 07 h de la mañana aproximadamente, accionar la varilla corta hacia arriba.
  12. Dar cuerda manualmente mediante la elevación de las pesas según gráfico (B).
- (Pesa derecha = horas) (Pesa izquierda = cuartos) (Pesa central = Marcha)

