INSTRUCCIONES DE PUESTA EN MARCHA MAQUINA 351

1. Quitar el alambre que sujeta los martillos hasta dejarlos libres. (A)
2. Retirar las gomitas que sujetan la horquilla del péndulo. (B)
3. Retirar el carton que sujeta el gong hasta dejarlo libre. (C)
4. Colocar el péndulo en la horquilla (D) según dibujo.
5. Nivelar el reloj hasta que esté perfectamente vertical en amnbos sentidos.
6. Poner el reloj en marcha dando un ligero impulso manual al péndulo para que él mismo oscile.
7. Poner en hora manualmente girando la aguja mayor hacia delante. No mover nunca la aguja pequeña ni girar las agujas en sentido contrario al de su marcha normal.
8. Si el reloj se adelanta, gire la tuerca del péndulo hacia la izquierda si atrasa gire la tuerca hacia la derecha para que el péndulo baje o suba según gráfico (E), de esta forma conseguirá la exactitud deseada.
9. Si desea parar la sonería del reloj debe accionar hacia arriba la varilla , que está situada a la derecha del reloj, el reloj seguirá marcando la hora normalmente.
10. Dar cuerda con la llave por la parte delantera en cada uno de los agujeros.
    (Central = Marcha) (Delantera = Musica) (Izquierda = Horas)





